
Stuttgart Hbf

Alle Signale in vereinfachter Darstellung!

In dieser Betriebsstelle stehen grundsätzlich **Lagerkapazitäten** zur Verfügung, um dort für die Durchführung von Zugfahrten benötigte Stoffe zu lagern. Bitte senden Sie Ihre Anfrage an Ihre regionalen Ansprechpartner:innen per Mail an aps.sw@deutschebahn.com. Bitte geben Sie dabei folgende weitere Informationen an: Nutzungszweck der Fläche, Anmietzeitraum, Flächenbedarf in m².


S-Bahn
4860 Stuttgart West
Bf Stuttgart Nord
4861 Stg-Schwabstraße
Bahnsteig 1
Bahnsteig 2
Bahnsteig 3
Bahnsteig 4
Bahnsteig 5
Bahnsteig 6
Bahnsteig 7
Bahnsteig 8
4801 Stg-Zuffenhausen
4800 von Stg-Zuffenhausen
4800 nach Stg-Zuffenhausen
4701 Stg-Bad Cannstatt
DB Regio BaWü Werk Stuttgart
Werkstatt Stuttgart
Zugang Ehmannstraße
Verb.
Verb.
Verb.