Serviceeinrichtungen


Hp Lu-Wi-Labetz (LWND)
Stellbereichsgrenze Km 199,246
Bf Elster
UZ Wittenberg ESTW-A Wittenberg LW KZ 48; 49; 50; 51 SB 6
Lutherstadt Wittenberg (LW)
Teilbereiche
Teilbereiche
Bahnsteig 1 Nr. 132m (ohne Aufz)
Bahnsteig 2 Nr. 130m (ohne Aufz)
von und nach Elsterwerda (Falkenberg) (EGT)
BK105,259 FABT Mühlanger (BO-Ost)
BK108,038 Am Lutherdenkmal (BO-Ost)
BK109,045 EBOTBD (BO-Ost)
km 198,000
km 199,000
Axel Zwingenberger
Ab W 335 EOW oder Handweichen
88,676 Stellbereichsgrenze
UZ Wittenberg ESTW-A Zahna LZA KZ 43 SB 6
UZ Wittenberg ESTW-A Wittenberg LW KZ 48; 49; 50; 51 SB 6
Hp Zörnigall (LZGL)
GLS85W WEA5 - GA 10LA
von und nach Coswig (Anhalt) Lissenkopf Bankt) (EGTZ)
Bahnsteig 3
Bahnsteig 4
Vw400/1
Vw400/2
Vw400/3
Vw400/4
Vw400/5
Vw400/6
Vw400/7
Vw400/8
Vw400/9
Vw400/10
Vw400/11
Vw400/12
Vw400/13
Vw400/14
Vw400/15
Vw400/16
Vw400/17
Vw400/18
Vw400/19
Vw400/20
Vw400/21
Vw400/22
Vw400/23
Vw400/24
Vw400/25
Vw400/26
Vw400/27
Vw400/28
Vw400/29
Vw400/30
Vw400/31
Vw400/32
Vw400/33
Vw400/34
Vw400/35
Vw400/36
Vw400/37
Vw400/38
Vw400/39
Vw400/40